

FERNSPEISEWEICHE FÜR PROBUM DVBT



# ADDOM FSW



## INSTALLATIONS-ANLEITUNG

GEEIGNET FÜR AKTIVE DVB-T-ANTENNEN BIS MAX. 150mA



Die ADDOMFSW besitzt drei verschiedene Anschlüsse (Keine Verwechslungsgefahr!)

1. Antennenanschluss (mit Pin in der Mitte) in die passende Buchse am TV-Gerät/Receiver stecken.
2. Beiliegendes USB-Kabel in die USB-Buchse am TV-Gerät/Receiver stecken. Micro-USB-Stecker des Kabels in die USB-Buchse der ADDOMFSW stecken.
3. Verbliebenen Antennenanschluss mit der DVB-T-Antenne verbinden.